

Apollo 7 True Wireless Headset

Das Apollo 7 erstmalig mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln

Stecken Sie einen Ohrstöpsel in Ihr Ohr, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie „Power On (Einschalten)“ gefolgt von „Pairing (Kopplung)“ hören, und lassen Sie die Taste anschließend los, um eine Verbindung mit Ihrem gekoppelten Gerät herzustellen. Tippen Sie auf „Apollo 7-L“ oder „Apollo 7-R“ in der Bluetooth Geräteliste. Sie werden „Phone Connected (Telefon verbunden)“ hören. Stecken Sie den zweiten Ohrstöpsel in Ihr Ohr und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie „Power On (Einschalten)“ hören. Lassen Sie die Taste los und Sie werden „Headset Connected (Headset verbunden)“ hören. Das bedeutet, dass die beiden Ohrstöpsel miteinander synchronisiert sind.

*Sie können die Musik durch die individuelle Kopplung der Ohrstöpsel genießen, aber wir empfehlen beide mit demselben Gerät zu koppeln, so dass Sie Anrufe annehmen oder den Siri/Google Sprachassistenten aktivieren können.


Single-Touch Multifunktion

Einschalten/Ausschalten, Lauter/Leiser, Kopplung, Wiedergabe/Anhalten, Wiedergabe des nächsten/vorherigen Titels, Anruf annehmen/abweisen und Siri sind mit einem Tastendruck verfügbar. Bitte lesen und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die beste und sicherste Anwendung mit Ihrem Apollo 7 zu gewährleisten

Spezifikationen

Bluetooth Version	4.1
Bluetooth Profile	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Audiocodex	aptX/AAC/SBC
Drahtlosbereich (von gekoppelten Geräten)	10 Meter (30 Fuß)
Akkukapazität	Kopfhörer (50mAh) Ladetasche (Li-Ion Akku, 300mAh)
Treibergröße	Ø 5,8mm Micro Treiber


Empfindlichkeit	100dB/mW
Frequenz	20Hz-20KHz
Impedanz @ 1kHz	16ohm
MEMS omnidirektionale Mikrofon Eingangsempfindlichkeit	-42dB (+/- 2dB)
Wasserdicht	Nanobeschichtungstechnologie
Abmessungen	Kopfhörer: 15,4mm (T) x 22,2mm (L) Ladetasche: 62,5mm (L) x 40mm (D) x 25,5mm (H)
Gewicht	Kopfhörer: 4g x 2 Stk. Ladetasche: 52g



● Ein Klick ●● Zwei Klicks — Langer Druck 2 Sek.
 — Langer Druck 5 Sek.


* Halten Sie die Taste am linken Ohrstöpsel 2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Titel neu zu starten. Halten Sie sie innerhalb von 3 Sekunden erneut gedrückt, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Kopfhörerstabilisator




*Halten Sie die Tasten wegen der Richtantenne für eine bessere Verbindung nach oben.

Ladetasche



- Einfaches Entfernen durch Ziehen
- Die Ohrstöpsel schalten sich automatisch aus und werden aufgeladen, nachdem Sie in die Ladetasche eingesetzt wurden.


Die Aufladung wird automatisch gestoppt, wenn die Akkus voll sind.



❶ ABLEGEN

❷ DRÜCKEN BIS EINRASTEN/AUFLADUNG STARTET

****Ladetasche Anzeigen und Hinweise ****



Wenn beide Ohrstöpsel eingesetzt sind:
Die LED 2 der Ladetasche leuchtet auf und geht aus, wenn das Headset aufgeladen ist
Wenn 1 Ohrstöpsel eingesetzt ist:
Die LED 2 der Ladetasche wird blinken und ausgehen, wenn der einzelne Ohrstöpsel aufgeladen ist

Wenn der Akkustand der Ladetasche weniger als 30% beträgt (wenn die Ohrstöpsel eingesetzt sind), wird die LED 1 als Erinnerung daran blinken, die Ladetasche mit einer Stromquelle zu verbinden. Wenn der Akkustand eines Ohrstöpsels 5% oder weniger beträgt, wird alle 30 Sekunden eine „Low Battery (Akku schwach)“ Erinnerung zu hören sein

Achtung

1. Verwenden Sie das micro USB-Kabel, um die Ladetasche aufzuladen. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem geparkten Fahrzeug liegen. Der direkte Kontakt mit Hitze und Sonnenlicht könnte die Ladetasche beschädigen
3. Die Ladetasche darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden
4. Führen Sie keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
5. Das Produkt darf nicht auseinander genommen, beschädigt, geschüttelt oder verbrannt werden. Legen Sie keine schweren Gewichte darauf ab
6. Dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgen. Da es Akkus enthält, muss es gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden
7. Wenn es über einen längeren nicht verwendet wird, laden Sie das Headset und die Ladetasche alle drei Monate auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten und eine vorzeitige Leistungsminderung zu vermeiden
8. Lassen Sie die Ladetasche nicht über einen längeren Zeitraum vollständig entladen (LED Anzeige leuchtet nicht), um Schäden am Akku zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Ladetasche immer zu mindestens 30% aufgeladen ist
9. Der Ausgangsstrom hängt von einer Eingangsladung ab