


ES  
**APOLLO 7s**  
Auriculares True Wireless

**ANTES DE EMPEZAR**  
Al utilizar por primera vez, cargue completamente los auriculares durante aprox. 2 Horas.

**INCLUYE**  
Compruebe que todos los artículos están incluidos en el paquete. Si faltan artículos, póngase en contacto con [help@eratolife.com](mailto:help@eratolife.com).



(1) Carcasa de carga portátil



(2) Auriculares (canal L y D)




Estabilizadores (P / M / G )



Puntas de silicona (P / M / G)



Puntas reguladas T-600 (P / M / G)



(1) Cable de carga Micro USB

**CONEXIÓN**

- Elija el auricular IZQUIERDO o DERECHO e insértelo en su oído. Esto actuará como el auricular principal.
- Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para iniciar el modo de asociación. Escuche: "Encendido" seguido de "Asociando".
- En el dispositivo Bluetooth, puntee y seleccione "APOLLO 7s-L" o "APOLLO 7s-R". Escuche: "Teléfono conectado", esto indica que se ha asociado correctamente.
- Inserte el segundo auricular en el oído, manténgalo presionado durante 2 segundos. Escuche: "Encendido" seguido de "Auriculares conectados" indicando que los auriculares se han asociado correctamente.

NOTA: APOLLO 7s puede utilizarse como un único auricular, sin embargo, la funcionalidad será limitada. Se recomienda utilizar ambos auriculares.

**CONTROLES**

Los APOLLO 7s están diseñados con una característica multifunción de un solo toque que le permite controlar completamente su dispositivo con un único botón.

**MODOS**

- Modo de espera** – no hay sonido activo o la música está en pausa.
- Modo multimedia** – la música o el vídeo están activos.
- Modo manos libres** – recibiendo llamada entrante o durante llamada telefónica.

**ENCENDIDO**

Mantenga presionados los botones IZQUIERDO y DERECHO durante 2 segundos. Escuche la voz.

**APAGADO**

En el modo de espera, presione durante 2 segundos los botones IZQUIERDO o DERECHO.

**RESPONDER A UNA LLAMADA ENTRANTE**

Presione el botón IZQUIERDO o DERECHO una vez.

**RECHAZAR O FINALIZAR LLAMADA**

Mantenga presionados los botones IZQUIERDO o DERECHO durante 2 segundos.

**AUMENTAR/DISMINUIR EL VOLUMEN DEL MANOS LIBRES**

Sólo puede ser ajustado por los dispositivos host (teléfonos o controles).

**ACTIVAR SIRI O GOOGLE NOW**  
(Sólo para dispositivos soportados)

En el modo de espera, presione dos veces el botón IZQUIERDO o DERECHO.

**REPRODUCIR O PAUSAR MÚSICA**

Durante el modo Multimedia, presione el botón IZQUIERDO o DERECHO para reproducir o pausar el medio.

**AUMENTAR O DISMINUIR EL VOLUMEN MULTIMEDIA**

Aumentar: en el modo multimedia, presione dos veces el botón DERECHO.

(El sonido 2 veces indica que el volumen está en el nivel máximo).

Disminuir: en el modo multimedia, presione dos veces el botón IZQUIERDO.

**SIGUIENTE/REINICIAR/CANCIÓN ANTERIOR**

Siguiente canción: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón DERECHO durante 2 segundos.

Reiniciar/CanCIÓN anterior: en el modo multimedia, mantenga presionado el botón IZQUIERDO durante 2 segundos.

**NOTAS:**

- Aumentar o disminuir el volumen del APOLLO 7s no afecta al volumen del dispositivo, incrementa el volumen del dispositivo junto con el del APOLLO 7s para llegar a niveles seguros.
- El APOLLO 7s está optimizado para los últimos dispositivos iOS y Android. La funcionalidad variará según el dispositivo y la aplicación.

**ERATOSURROUND™**

Con la tecnología DSP (Digital Sound Processing - procesamiento de audio digital) en nuestros auriculares inalámbricos, podemos restaurar la distancia espacial que faltaba en los auriculares tradicionales. Calibrado con nuestro microcontrolador y su cámara acústica, ERATOSURROUND™ puede reducir la distorsión de la imagen del sonido para crear un sonido más preciso.

**MODOS**

- 3D Normal** – simula el sonido envolvente de una habitación típica
- 3D amplio** – simula el sonido envolvente de una sala de conciertos

**CAMBIAR LOS MODOS ERATOSURROUND™**

En el modo de espera asegúrese de que ambos auriculares estén conectados, presione el botón 4 veces. Los modos cambiarán de **3D Normal a 3D Wide (3D amplio)** y a **3D Disable (3D desactivado)**.

Modos	Notificaciones LED/Sonido
3D normal (predeterminado)	2 parpadeos en rojo/2 sonidos
3D amplio activado	3 parpadeos en rojo/3 sonidos
3D deshabilitado	4 parpadeos en rojo/4 sonidos

**VER VÍDEO**

Aunque los APOLLO 7s están diseñados para escuchar música, son compatibles con ciertas aplicaciones de iOS y Android para ver vídeos. Utilizamos la última tecnología CSR y el códec aptX en nuestros auriculares, sin embargo en los auriculares estéreo True Wireless, los datos deben transmitirse a cada auricular simultáneamente en lugar de sólo una vez, como los auriculares Bluetooth tradicionales. Esto puede causar latencia durante la reproducción de vídeo en dispositivos y aplicaciones.

Para mejorar la latencia, desactive ERATOSURROUND™ cambiando el modo a **3D Disable (3D desactivado)** para una mejor experiencia de visualización. Ver instrucciones arriba.


\* Los resultados variarán según el dispositivo y la aplicación.

**CARCARA DE CARGA**

La carcasa de carga del APOLLO 7s le permitirá realizar dos cargas completas de sus auriculares mientras está fuera.

**APERTURA**


Para abrir la carcasa de carga, simplemente empuje el extremo de la carcasa. Esta acción se puede hacer con un solo dedo y quitar los auriculares.



**CIERRE**

Cuando haya terminado de usar sus APOLLO 7s, basta con insertarlos de nuevo en su carcasa de carga protector hasta sentir el clic,


indicando que está bien bloqueado. SUGERENCIA: asegúrese de que las luces LED del auricular estén orientadas hacia usted. Compruebe si una luz roja indica que los auriculares se están cargando.



NOTA: los auriculares se apagarán automáticamente una vez insertados en la carcasa de carga.

**CARGA Y BATERÍA**

- Duración de la batería: 3 horas de reproducción multimedia / 4 horas de tiempo de conversación
- Tiempo de carga: auricular (100 minutos) / carcasa de carga (2 horas)
- Capacidad de la carcasa de carga: 2 cargas completas para ambos auriculares sobre la marcha



**INDICADOR DE CARGA DE LOS AURICULARES**

**Ambos auriculares insertados en la carcasa:** El indicador ① estará encendido y se apagará cuando se cargue por completo.

**Un auricular insertado en la carcasa:** El indicador ① parpadeará y se apagará cuando se cargue por completo.

**INDICADOR DE LA CARCARA DE CARGA**

Cuando la carcasa de carga esté por debajo del 30% con el auricular insertado, el indicador ② parpadeará.


Por favor, enchufe el cable de carga micro USB.

NOTA: si la batería del auricular es inferior al 5%, escuchará un recordatorio de "Batería baja" cada 30 segundos.

**UTILIZACIÓN**

Para una comodidad y calidad de sonido óptimas, pruebe las puntas de silicona/Comply que mejor se adapten a sus oídos. Puede que necesite probar diferentes combinaciones de tamaño para su oído izquierdo y derecho. SUGERENCIA: para una conectividad óptima, asegúrese de que el botón del auricular esté orientado hacia arriba.

**ESTABILIZADORES**



**SEGURIDAD**

- No deje este producto en el interior de un vehículo aparcado. La exposición directa a la luz solar y el calor puede dañar la carcasa de carga y los auriculares.
- No exponer a temperaturas extremas altas o bajas ni a ambientes húmedos.
- No introduzca metal u otros objetos extraños en el interior del producto, para evitar cortocircuitos y daños físicos.
- No desmonte, dañe, sacuda o queme el producto ni coloque ningún objeto pesado sobre él.
- No desechar este producto con la basura doméstica. Puesto que contiene baterías, recíclelo según las leyes y regulaciones locales.
- Si no se va a usar durante mucho tiempo, recargue los auriculares y la carcasa cada tres meses para mantener la vida útil de la batería y evitar una pérdida en su rendimiento.
- No deje la carcasa de carga completamente vacía durante mucho tiempo (el indicador LED permanece atenuado) para evitar daños en la batería. Asegúrese de que la carcasa de carga esté al menos al 30% de carga en todo momento.

**ESPECIFICACIONES**

Versión Bluetooth	4.1
Perfiles Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Códec de audio	aptX/AAC/SBC
Alcance inalámbrico (Desde un dispositivo asociado)	10 metros (30 pies)
Capacidad de la batería	Auricular (50 mAh) Carcasa de carga (300 mAh)
Tamaño del audífono	Audífono micro de Ø 5,8mm
Sensibilidad	100dB/mW
Frecuencia	20Hz-20KHz
Impedancia a 1 kHz	14 Ohm
MEMS omnidireccional	-42dB (+/- 2 dB)
Sensibilidad de entrada del micrófono	
Resistente al agua	Nanotecnología de recubrimiento

Dimensiones	Auricular: 15,4mm (F) x 22,2mm (L) / 6,06pulg (F) x 8,74pulg (L) Carcasa de carga: 62,5mm (L) x 40mm (F) x 25,5mm (Al) 2,46pulg (L) x 1,6pulg (F) x 1pulg (Al)
Peso	Auricular: 4g x2 (0,14oz x2) Carcasa de carga: 52g (1,83oz)