

Apollo 7 Verdaderos auriculares inalámbricos

Asociar Apollo 7 con un dispositivo con Bluetooth por primera vez

Inserte un auricular en el oído, a continuación mantenga presionado el botón hasta que escuche «Power On (encendido)», seguido de «Pairing (asociando)», a continuación, suelte el botón y conéctese a su dispositivo asociado, toque en «Apollo 7-L» o «Apollo 7- R» en la lista de dispositivos Bluetooth y oirá «Phone Connected (teléfono conectado)». A continuación, inserte el segundo auricular y presione o mantenga presionado el botón hasta que escuche «Power On (encendido)». Suelte el botón y escuchará «Headset Connected (auriculares conectados)». Esto significa que los dos auriculares están sincronizados.

*Podrá disfrutar de la música al asociar el auricular de forma individual, pero sugerimos la asociación de ambos con el mismo dispositivo para que pueda responder a las llamadas o activar la asistencia por voz de Siri/Google.

Multifunción de un sólo toque


Encendido / apagado, volumen más / menos, asociación, reproducción / pausa, reproducir la pista anterior / siguiente, aceptar / rechazar llamada y Siri se pueden acceder con un sólo botón.

Lea y siga estas directrices para garantizar una experiencia mejor y más segura con su Apollo 7

Especificaciones


Versión Bluetooth	4.1
Perfiles Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Códecs de audio	aptX/AAC/SBC
Alcance inalámbrico (desde el dispositivo asociado)	10 metros (30 pies)
Capacidad de la batería	Auricular (50mAh) Base de recarga (Li-Ion recargable, 300mAh)
Tamaño del audífono	Audífono micro de Ø 5,8mm
Sensibilidad	100dB/mW
Frecuencia	20Hz-20KHz

Impedancia a 1kHz	16ohm
Sensibilidad de entrada del micrófono omnidireccional MEMS	-42dB (+/- 2dB)
Resistente al agua	Nanotecnología de recubrimiento
Dimensiones	Auricular: 15,4mm (F) x 22,2mm (L) Base de carga: 62,5mm(L) x 40mm(An) x 25,5mm(Al)
Peso	Kopfhörer: 4g x 2 Stk. Ladetasche: 52g




* Pulsar y mantener pulsado el botón del auricular izquierdo durante 2 segundos para volver a escuchar la canción actual. Pulsar y mantener pulsado de nuevo durante 3 segundos para volver a la canción anterior.

Estabilizador del auricular




*Debido a la antena direccional, para obtener la mejor conexión, mantenga el botón hacia arriba.

Cargar la carcasa




- Retirada con sólo tirar
- Los auriculares se apagan automáticamente y se cargan al colocarlos en el estuche de carga. La carga automática se detiene cuando la batería está llena.

Die Aufladung wird automatisch gestoppt, wenn die Akkus voll sind.



- 1 COLOCAR
- 2 PRESIONAR HASTA QUE SE INSERTE/LA CARGA COMIENZE

****Luces indicadoras de la carcasa y avisos ****



Con ambos auriculares insertados:

El LED 2 de la carcasa de carga se enciende, luego se apaga cuando los auriculares se han cargado por completo

Cuando se inserta 1 auricular:

El LED 2 de la carcasa de carga parpadea y se apaga cuando el auricular se ha cargado por completo

Si la carga de la batería de la carcasa es inferior al

30% (con ambos auriculares insertados) el LED 1 parpadea para avisarle de que debe conectar la carcasa de carga a una fuente de alimentación. Si la carga de la batería del auricular es del 5% o menor se escuchará un aviso de «Low Battery (batería baja)» cada 30 segundos.

Precaución

1. Utilice el cable Micro USB para recargar la carcasa. El cable es sólo para cargar, no para transferencia de datos.
2. No deje este producto en el interior de un vehículo aparcado. La exposición directa a la luz solar y el calor puede dañar la carcasa de carga.
3. No exponga la carcasa de carga a altas temperaturas o ambientes húmedos.
4. No deje que entren objetos metálicos extraños en el interior del producto, para evitar un posible cortocircuito o daños.
5. No desmonte, dañe, sacuda o queme el producto. No coloque objetos pesados encima.
6. No desechar este producto con la basura doméstica. Puesto que contiene baterías, recíclelo según las leyes y regulaciones locales.
7. Si no se usa durante mucho tiempo, recargue los auriculares y la carcasa cada tres meses para mantener la vida útil de la batería y evitar una pérdida en su rendimiento.
8. No deje la carcasa de carga completamente vacía durante mucho tiempo (el indicador LED permanece atenuado) para evitar daños en la batería. Asegúrese de que la carcasa de carga esté al menos al 30% de carga en todo momento.
9. La corriente de salida varía según la carga de entrada.