

IT
APOLLO 7s
 Auricolari True Wireless

PRIMA DI INIZIARE

Prima di utilizzare per la prima volta, caricare completamente per circa 2 ore.

INCLUSO

Verificare che tutti gli articoli siano presenti nel pacchetto. Se mancano articoli, contattare help@eratolife.com.



(1) Custodia di ricarica portatile



(2) Auricolari (canale D e S)




Stabilizzatori (S / M / L)



Gommini di silicone (S / M / L)



Gommini Comply T-600 (S / M / L)



(1) Cavo di ricarica micro USB

CONNESSIONE IN CORSO...

- Scegliere l'auricolare DESTRO o SINISTRO e inserire nell'orecchio.
Questo fungerà da auricolare master.
- Premere a lungo il pulsante per 5 secondi per avviare la modalità di abbinamento.
 Ascoltare: "Power on" [accensione] seguito da "Pairing" [abbinamento]
- Sul dispositivo Bluetooth, toccare e selezionare "APOLLO 7s-L" o "APOLLO 7s-R." Ascoltare: "Phone connected" [telefono collegato] indicante l'abbinamento concluso con successo.
- Inserire il secondo auricolare nell'orecchio, premere a lungo per 2 secondi. Ascoltare: "Power on" [accensione] seguito da "Headset connected" [cuffia connessa] indicante l'abbinamento dell'auricolare concluso con successo.

NOTA: APOLLO 7s può essere usato come auricolare singolo, tuttavia la funzionalità sarà limitata. Si raccomanda di usare entrambi gli auricolari.

COMANDI

Gli APOLLO 7s sono stati progettati con una funzione di multifunzione a tocco singolo che consente di controllare completamente il dispositivo con solo un tasto.

MODALITÀ

- Modalità standby** – nessun audio è attivo o la musica è messa in pausa.
- Modalità Media** – la musica o il video sono attivi.
- Modalità viva voce** – ricezione di una telefonata in entrata o durante una telefonata.

ACCENSIONE

Premere a lungo il pulsante SINISTRO e DESTRO per 2 secondi. Ascoltare le istruzioni vocali.

SPEGNIMENTO

Dalla modalità standby, premere a lungo per 2 secondi i pulsanti SINISTRO o DESTRO.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA IN ENTRATA

Premere il pulsante SINISTRO o DESTRO una volta.

RIFIUTARE/TERMINARE UNA CHIAMATA

Premere a lungo il pulsante SINISTRO o DESTRO per 2 secondi.

AUMENTO/RIDUZIONE VOLUME IN VIVA VOCE

Può essere solo regolato dai dispositivi host (telefoni o tablet).

ATTIVAZIONE SIRI/GOOGLE NOW

(Solo per dispositivi supportati)

Dalla modalità di standby premere due volte il pulsante SINISTRO o DESTRO.

RIPRODUZIONE/PAUSA MUSICA

Nella modalità Media, premere il pulsante SINISTRO o DESTRO per riprodurre/mettere in pausa media.

AUMENTO/RIDUZIONE VOLUME MEDIA

Aumento: nella modalità Media, premere due volte il pulsante DESTRO.

(2 bip indicano che il volume ha raggiunto il livello massimo.)

Riduzione: nella modalità Media, premere due volte il pulsante SINISTRO.

AVANTI/RIPETI/BRANO SUCCESSIVO

Brano successivo: nella modalità Media, premere a lungo il pulsante DESTRO per 2 secondi.

Ripeti/Brano precedente: nella modalità Media, premere a lungo il pulsante SINISTRO per 2 secondi.

NOTE:

- L'aumento o la riduzione del volume sull'APOLLO 7s non influisce sul volume del dispositivo, aumenta il volume del dispositivo in abbinamento con APOLLO 7s a livelli di sicurezza desiderati.
- L'APOLLO 7s è ottimizzato per i dispositivi iOS e Android più recenti. La funzionalità variare in funzione del dispositivo e app.

ERATOSURROUND™

L'uso della tecnologia DSP (Digital Sound Processing) nei nostri auricolari true wireless, possiamo ripristinare la distanza spaziale mancante negli auricolari tradizionali. Tarato con il nostro micro-driver e la sua camera acustica, ERATOSURROUND™ può ridurre la distorsione dell'immagine sonora per creare un suono più preciso.

MODALITÀ

- 3D Normal** – simula il suono ambientale di una stanza tipica
- 3D Wide** – simula il suono ambientale di una sala concerti

MODIFICA MODI ERATOSURROUND™

Dalla modalità standby accertarsi che entrambi gli auricolari siano stati connessi, premere il pulsante 4 volte. Le modalità alternano partendo da **3D Normal** a **3D Wide** fino a **3D Disable**.

Modalità	Notifiche LED/Suono
3D Normal (predefinito)	2 lampeggi rossi/2 bip
Abilita 3D Wide	3 lampeggi rossi/3 bip
Disattiva 3D	4 lampeggi rossi/4 bip

VISIONE VIDEO

Anche se gli APOLLO 7s sono stati progettati per ascoltare la musica, è compatibile con alcune app iOS e Android per la visione di video. Si utilizza la tecnologia CSR più recente e codec aptX negli auricolari, tuttavia negli auricolari True Wireless, i dati devono essere trasmessi a ciascun auricolare simultaneamente invece di una sola volta come negli auricolari Bluetooth tradizionali. Questo può provocare una certa latenza durante la riproduzione video su dispositivi e app.

Per migliorare la latenza, disattivare ERATOSURROUND™ cambiando la modalità a **3D Disable** per una migliore visione. Vedi le istruzioni sopra.


*I risultati potranno variare in funzione del dispositivo e app.

CUSTODIA DI RICARICA

La custodia di ricarica APOLLO 7s consente due ricariche complete degli auricolari quando in viaggio.


APERTURA

Per aprire la custodia di ricarica, basta semplicemente premere l'estremità finale della custodia. Questa azione può essere eseguita con un solo dito e rimuovere gli auricolari.



CHIUSURA


Una volta terminato l'uso di APOLLO 7s, inserirli semplicemente nella loro custodia protettiva di ricarica fino a sentire il clic, che indica il bloccaggio saldamente bloccato. SUGGERIMENTO: accertarsi che le luci LED degli auricolari siano rivolti verso di voi. Accertarsi che vi sia la luce rossa che indica che gli auricolari sono in carica.



NOTA: gli auricolari si spegneranno automaticamente una volta inseriti nella custodia di ricarica.

RICARICA E BATTERIA

- Durata della batteria: 3 ore di riproduzione media / 4 ore di tempo di conversazione
- Tempo di ricarica: auricolare (100 minuti)/custodia di ricarica (2 ore)
- Capacità della custodia di ricarica: 2 ricariche complete per entrambi auricolari mentre in viaggio



INDICATORE DI RICARICA AURICOLARI
Entrambi auricolari inseriti nella custodia: L'indicatore ① sarà acceso e spento quando completamente carico.

Auricolare singolo inserito nella custodia: L'indicatore ② lampeggerà e si spegnerà quando completamente carico.


INDICATORE CUSTODIA DI RICARICA
 Quando la custodia di ricarica è sotto il 30% con auricolare inserito, l'indicatore ② lampeggia. Si prega di inserire il cavo di ricarica plug-in micro USB.

NOTA: Se la batteria dell'auricolare è inferiore a 5%, si sente un promemoria "Low Battery" [Carica batteria insufficiente] ogni 30 secondi

INDOSSARE

Per un comfort ottimale e la qualità del suono provare i gommini di silicone/Comply che meglio si adattano alle vostre orecchie. È possibile che sia necessario provare combinazioni di dimensioni diverse per l'orecchio destro e quello sinistro. SUGGERIMENTO: per una connettività ottimale, accertarsi che il pulsante dell'auricolare sia rivolto verso l'alto.

STABILIZZATORI



SICUREZZA

- Non lasciare questo prodotto all'interno di un veicolo posteggiato. L'esposizione diretta al calore e la luce solare può danneggiare la custodia di ricarica e auricolari.
- Non esporre a temperature alte/basse estreme o ad ambienti umidi.
- Non inserire oggetti metallici o altri corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni fisici.
- Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare il prodotto o posizionarlo sotto a un oggetto pesante.
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. In quanto contiene le batterie, riciclarlo in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, ricaricare la cuffia e custodia di ricarica ogni tre mesi per mantenere la durata della batteria e prevenire il degrado prematuro delle prestazioni.
- Non lasciare la custodia di ricarica completamente scarica per periodi prolungati (indicatore LED rimane debole) per evitare di danneggiare la batteria. Assicurarsi che la custodia di ricarica sia sempre carica almeno al 30%

SPECIFICHE

Versione Bluetooth	4.1
Profilo Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
Codec audio	aptX/AAC/SBC
Wireless Range (da dispositivo accoppiato)	10 metri (30 piedi)
Capacità batteria	Auricolare (50 mAh) Custodia di ricarica (300mAh)
Dimensione driver	Microdriver Ø 5.8mm
Sensibilità	100dB/mW
Frequenza	20Hz-20KHz
Impedenza @ 1 kHz	14 Ohm
MEMS Omni-direzionale	-42dB (+/- 2 dB)
Sensibilità di ingresso microfono	
Impermeabile	Tecnologia nanorivestimento

Dimensioni	Auricolare: 15.4mm (P) x 22.2mm (L) / 6.06in (P) x 8.74in (L) Custodia di ricarica: 62.5 mm (L) x 40mm (P) x 25.5mm (A) 2.46in (L) x 1.6in (P) x 1in (A)
Peso	Auricolare: 4g x2 (0.14oz x2) Custodia di ricarica: 52g (1.83oz)